GRAPHICA

ミラーボールモーター

日本語取り扱い説明書

AM-103M

AM-104

AM-210

AM-340

グラフィカ 株式会社
〒703-8265 岡山市中区倉田295-15
TEL 086-239-0010 FAX 086-239-0020
http://www.graphica.ne.jp

この度は、ミラーボールモーターをお買い上げいただきまして、ありがとうございます。
安全の為に、ご使用前に必ず本説明書をお読み下さい。

使用上の注意

- 不用意に電源線に触れますと感電の危険がございます。出来る限り運転中は触れないよう気をつけて操作して下さい
- 本製品のお取り扱いに際しましては、この取扱説明書に書かれている安全な使い方や警告に従ってご使用下さい。
- 急激な温度変化に状態直後には結露水が製品に損害を与えるかもしれませんので、すぐに電源を入れずに本体の温度が室温と同等になるまでしばらくスイッチ入れないで下さい。
- 電気的な接続は、電気技師の資格を持っている人が行ってください！
- 必ず電源ケーブルと他のケーブルを接触させないように細心の注意を払って、電源ケーブルを接続してください。
- 使用する電圧が製品にあっているか確認してください。
- 電源ケーブルは決してよじったり、先の尖ったもので損傷を与えないでください。時々損傷などが無いか確認してください。
- 掃除等をする場合は電源を抜いた状態で行い、使用しない場合は電源を抜いてください。
- 幼児の手の届かない場所に保管して下さい。

設置時の注意

- 直径 30cm、最大 3kg までのミラーボールを回転させるためのミラーボールモーターです。
- AC100-120V、60Hz で屋内仕様です。

保障とアフターサービス

○ この商品には保証書を別途添付しております。よくお読みの上、大切に保管してください。

○ 保証期間内に正常なご使用状態で万一故障したときは、お買い上げ店にお持込いただいた場合に限り、無償で修理いたします。尚、修理に必要な梱包費用・送料などはお客様のご負担となります。ただし、事前のご連絡で確認できました明らかな初期不良の場合のみ、当社が別段に定めた指定運送便に限って着払いをお受けいたします。事前にご連絡がないもの、指定運送会社便以外の配送による着払いは一切お受けいたしかねますのでご了承ください。尚、初期不良対応はお買い上げ日より８日間とさせていただきます。

○ 保障期間経過後の修理はお客様のご要望により、有償修理いたします。

サービスコール
TEL 086-239-0010 FAX 086-239-0020
住所：〒703-8265
岡山県岡山市中区倉田295-15

モデル名：AM-210

電源入力	100-120V AC,50/60Hz
消費電力	4W
最大荷重	10kg
最大ミラーボール直径	50cm
回転速度	約2回転/　分
ベースプレートの直径	136mm
高さ	80mm
重さ	1.2kg

モデル名：AM-340

電源入力	100-120V AC,50/60Hz
消費電力	4W
最大荷重	40kg
最大ミラーボール直径	100cm
回転速度	約1.3回転/　分
寸法	L280W240H110mm
重さ	5.6kg

・　設置の際は周りの環境を確認の上、行ってください。

・　輸送の際は、厳重な梱包をしてお運び下さい。

・　取扱説明書に反する使い方をした場合は、ショート、火傷、感電、故障等の危険性につながる場合があり、その際の保障はいたしかねますので十分ご注意下さい。

取り付け：安全に関するご注意

・　取付けの際は、専門の電気技師もしくは、ディーラーにお任せ下さい。

・　ミラーボールとモーターの総重量の１０倍の重さに耐えうる､場所に設置してください。

・　万が一吊り下げ部分が壊れた時の為に､安全ワイヤー等の落下防止器具も取り付けて下さい。

・　危険な場所での取付け、修理は危ないのでお止め下さい。

・　オペレーターは、操作の前後に専門家に動作確認を取ってください。

・　オペレーターは、安全性、機械の専門知識を持った専門の人があたってください。

手順

・　ミラーボールは、下に人が通る場所や腰掛ける場所には設置しないでください。

重要事項：頭上への設置は、専門の方にご相談下さい。

・　使用する取付け材料は計算試用荷重を含んでいます｡全ての施工に使用する部材とミラーボールを安全点検してください｡適切でない取付けは事故を引き起こす原因になりますので、取付けの際は、専門の方にご相談下さい。

・　必ずモーターを水平に取付けられる場所を選んでください。

・　モーターとミラーボールは人の手の届かないところに設置してください。

・　モーターを天井から吊るした状態にするには、揺れる状態にせず固定してください。

注意：

- 設置の前に、取り付け部分が最低 30kg に耐えられるか確認ください。
- 四つ全ての固定穴にビスを通し、モーターを固定して下さい。
- 取り付け場所にあったネジをお使いください。
- 接続ケーブルの仕様は、以下の通りです。

ケーブル	ピン	記号
黒	プラス	L
白	マイナス	N
緑	アース	GND

- アースは接続してください。
- ミラーボールとモーターは適切な鎖を通してください。各ミラーボールモーターの最大荷重を超えないように注意してください。

注意：研磨性のある材料を使用しないで下さい。例えば、ケーブルを磨り減らすスチールなど。

- 鎖の長さは必ず 100cm を超えないようにしてください。
- ミラーボールの回転を装飾材によって止めないようにしてください。
- 横から衝撃を与えないでください。
- 決まった周期で点検してください。キーリングやチェーンが変形した際は、早急にミラーボールを取り外してください。

モーター各モデルの技術仕様について

モデル名：AM-103M

電源入力	100-120V AC,60Hz
消費電力	4W
最大荷重	3kg
直径	30cm
回転速度	約2回転/　分
寸法	D113×58mm
重さ	0.45kg

モデル名：AM-104

電源入力	100-120V AC,50/60Hz
消費電力	4W
最大荷重	4kg
直径	40cm
回転速度	約3回転/　分
ベースプレートの直径	130mm
高さ	80mm
重さ	0.45kg